



(*): Für M4-Setzmuttern
 Die Muttern werden von innen eingepresst. Dabei werden sie so ausgerichtet, dass die Flächen des Sechsecks parallel zum Deckel liegen (siehe Zeichnung)

Drawing #	Description
Material	Serial No.
Weight	Assembly No.
Surface	Date
Scale	Name
K-M. Knaak, Tel. 2895	
PD-ac, Kiste	