

XLR-Verteiler

Funktion

Viele elektronische Kleingeräte benötigen eine Versorgung mit Niederspannung. Bei Eigenentwicklung der ElektronIQ wird zum Anschluss häufig eine [XLR-Stecker](#) eingesetzt. Die hier vorgestellten Verteiler dienen dazu, mehrere Geräte mit einem zentralen Netzteil zu verbinden. Es ist eine Leiste, die in einen 19"-Rahmen montiert werden kann

Performance

Die Spannung eines Netzteils wird auf bis zu elf XLR-Kabel verteilt. Über jede einzelne Leitung dürfen bis zu 16 Ampere fließen. Alle Anschlüsse einer Spannung sollten ebenfalls nicht über 16 Ampere liegen. Dies wird durch die Verwendung von Kupferdraht mit 1mm Durchmesser begrenzt.

Status

Zwei Verteiler wurden aufgebaut. Einer lagert im Regal der ElektronIQ und kann bei Bedarf übernommen werden.

Aufwand für Nachbau:

- Beschaffung der vorgebohrten Frontplatte und der Einbaubuchsen bei Corad und Reichelt
- Montage der Einbaubuchsen
- Anschluss der Einbaubuchsen mit versichertem Schaltdraht

Insgesamt sollte das in einer bis zwei Arbeitsstunden erledigt sein.

Entwickler

K-M. Knaak

Anwender

Magnesium (Mathias Riedmann)

Schaltungsprinzip

Alle Anschlüsse sind parallel geschaltet.

Bauteilliste

Was	Lieferant	Bestellnummer	Anzahl	Preis
Frontplatte für 19", 1HE, vorgebohrt	Conrad	371203	1x	9.95 €
XLR Einbaubuchse	Reichelt	XLR 3EB	11x	0.70 €
XLR Einbaustecker	Conrad	737951	1x	3.99 €
Schaltdraht, D 1mm	Reichelt	SILBER 1,0MM	2m	1.80 €
			Summe	23.44 €

Bedienung

Plug - And - Play...

Bilder



From:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:xlr-verteiler:start&rev=1209491163>

Last update: **2008/04/29 17:46**

